

Mode d'emploi Chez Maman Timepieces, La Twin



La couronne sert à régler les aiguilles (C).

L'Étanchéité est de 3 ATM.

Comment mettre l'heure et la date en digital ?

Appuyer 3x sur le bouton A

Appuyer 1x sur B : les minutes clignotent, appuyer sur D pour régler les minutes

Appuyer 1x sur B : les heures clignotent, appuyer sur D pour régler les heures

Appuyer 1x sur B : le jour clignote, appuyer sur D pour régler le jour

Appuyer 1x sur B : le mois clignote, appuyer sur D pour régler le mois

Appuyer 1x sur B : le jour de la semaine clignote, appuyer sur D pour régler le jour de la semaine pour confirmer et sortir

Appuyer 1x sur A

Comment régler l'alarme ?

Appuyer 2x sur A : (petite lettre « H » apparaît à droite)

Appuyer 1x sur B : les minutes clignotent, appuyer sur D pour régler les minutes

Appuyer 1x sur B : les heures clignotent, appuyer sur D pour régler les heures

Appuyer 1x sur A pour confirmer et sortir

Comment désactiver l'alarme ? Appuyer sur B et D en même temps

Comment désactiver le Bip horaire ? Appuyer sur B (appui long), puis, en même temps, rapidement appuyer sur A

Comment régler le chronomètre ?

Appuyer 1x sur A. Vous êtes dans le mode chrono. Appuyer sur D : lance / arrête le chrono.

Appuyer sur B : réinitialise le chrono. Appuyer 1x sur A pour confirmer et sortir.